

警告
● 電源プラグの抜き差しは必ず電源スイッチを切った後に行ってください。
● 電源プラグの抜き差しは必ず乾燥した手でお願いします。
● 電源プラグの抜き差しは必ず電源スイッチを切った後に行ってください。
● 電源プラグの抜き差しは必ず乾燥した手でお願いします。
● 電源プラグの抜き差しは必ず電源スイッチを切った後に行ってください。
● 電源プラグの抜き差しは必ず乾燥した手でお願いします。
● 電源プラグの抜き差しは必ず電源スイッチを切った後に行ってください。
● 電源プラグの抜き差しは必ず乾燥した手でお願いします。
● 電源プラグの抜き差しは必ず電源スイッチを切った後に行ってください。
● 電源プラグの抜き差しは必ず乾燥した手でお願いします。

CH-HS20A

加熱 140 - 160 - 180 - 200
保温 1 2 3 4 5 6 7

揚げ物
切/入



左IH
切/入

高温注意

保温 1 2 3 4 5 6 7



右IH
切/入

電源
切/入

