

SHARP
ES-HD630

洗濯から乾燥まで全自動

① 洗濯物を入れる前に (強制)

ドラム洗浄ボタンを押すと
Ag⁺イオン水で機内を洗浄します
(所要時間: 約1分)



注意

- 一度投入したお金は戻りません。
- 100円硬貨専用です。おつりはできません。
- 運転中、ドアはロックされます。終了するまでドアは開きません。

① 準備

ドラム内を洗浄



洗濯物を入れて
ドアを開ける

漂白剤

柔軟剤

洗濯・柔軟剤を
入れる

② 運転コースを選ぶ

洗濯-乾燥
(標準)

洗濯-乾燥
(少量)

洗濯のみ

乾燥のみ

3kg
まで

1kg
まで

6kg
まで

3kgまで
30分

120分

80分

35分

300円

200円

無料

1kg 約100g

1kg 約100g

1kg 約100g

1kg 約100g

1kg 約100g

1kg 約100g

1kg 約100g

1kg 約100g

1kg 約100g

1kg 約100g

1kg 約100g

1kg 約100g

1kg 約100g

1kg 約100g

1kg 約100g

1kg 約100g

1kg 約100g

1kg 約100g

1kg 約100g

100

表示された料金を入れると
運転を始めます

100

End

「End」表示が出れば終了です
ドアを開けて衣類を取り出して
ください

ロック解除

ロック解除

ロック解除

ロック解除

ロック解除

ロック解除

ロック解除

ロック解除

ロック解除

ロック解除

ロック解除

ロック解除

ロック解除

ロック解除

ロック解除

ロック解除

ロック解除

ロック解除

ロック解除

ロック解除

ロック解除

ロック解除

ロック解除

ロック解除

ロック解除

ロック解除

ロック解除

ロック解除

ロック解除

洗剤投入ケース (事前に行う)

エラー表示と対処方法

E02 ドアが開いています

扉を閉めてからスタートしてください

E03 排水エラーです

排水管を確認してください

E04 衣類が腐って脱水できません

衣類を乾燥し、脱水を中止してからコース選択を押して
スタートしてください

その他のエラーが出た場合は、管理者に連絡してください

SHARP TLAB-B01G0FFC

営業中

洗濯 乾燥

残り
料金

分
円

お洗濯の前に (強制)

ドラム
洗浄

洗濯-乾燥
(標準)

洗濯-乾燥
(少量)

洗濯のみ

乾燥のみ

運転終了後

ロック
解除

ロック解除ボタンを押して、「ロック解除」
表示が消えると、ドアを開ける
ことができます。