

SHARP

ES-HD630

- 洗濯から乾燥まで全自動 -

洗濯 / 乾燥

6kg / 3kg

① 洗濯物を入れる前に (無料)

ドラム洗浄ボタンを押すと
Ag⁺イオン水で槽内を洗浄します
(所要時間: 約1分)

ドラム
洗浄

注意

- 一度投入したお金は戻りません。
- 100円硬貨専用です。おつりはできません。
- 運転中、ドアはロックされます。終了するまでドアは開きません。

※乾燥が不十分だと感じた場合、「乾燥のみ」運転を追加してください。

① 準備

ドア開ボタンを押す



洗濯物を入れて
ドアを閉める

漂白剤
合成洗剤
柔軟剤



洗剤・柔軟剤を
入れる

② 運転コースを選ぶ

洗濯~乾燥
(標準)

洗濯~乾燥
(少量)

洗濯のみ

乾燥のみ

洗濯容量

3 kg

まで

1 kg

まで

6 kg

まで

3 kgまで

目安時間

120分

80分

35分

30分

料金

300円

200円

無料

100円

ボタンを押すことで
時間を追加できます

洗濯量の目安

ワイシャツ・ブラウス



1枚 約200g

下着



1枚 約130g

くつ下



1足 約50g

タオル



1枚 約70g

パジャマ (上下)



約500g

③ 硬貨を入れる

100

表示された料金を入れると
運転を始めます

④ 運転終了

End

「End」表示が出れば終了です
ドアを開けて衣類を取り出して
ください

ドアロック解除



ドア開ボタンを押す



運転コースを
選択後1枚ずつ
ゆっくり硬貨を
入れてください

硬貨が
つまった時に
押してください