



△ 注意
取扱説明書に記載の注意事項をよく読んでください。
また、電源プラグの抜き差しは必ず電源スイッチをOFFにして行ってください。
また、電源プラグの抜き差しは必ず電源スイッチをOFFにして行ってください。
また、電源プラグの抜き差しは必ず電源スイッチをOFFにして行ってください。

△ 警告
取扱説明書に記載の注意事項をよく読んでください。
また、電源プラグの抜き差しは必ず電源スイッチをOFFにして行ってください。
また、電源プラグの抜き差しは必ず電源スイッチをOFFにして行ってください。
また、電源プラグの抜き差しは必ず電源スイッチをOFFにして行ってください。

△ 高温注意
RADIANT HEATER

IH

IH

トッププレート
高温注意

ダイヤル 140-160-180-200
手動中 とろ火 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Panasonic KZ-G32AK

揚げ物
切/入 < : > 切/入

電源切/入
手動中
ダイヤル 140-160-180-200
手動中 とろ火 1 2 3 4 5 6 7 8 9
電源切/入
< : > 切/入

ダイヤル 140-160-180-200
手動中 とろ火 1 2 3 4 5 6 7 8 9
< : > 切/入

電源切/入
電源切/入