



警告
取扱説明書
安全上の注意
電源の接続
火災の危険
感熱体
調理中の注意
調理終了後の注意
清掃の注意
故障時の注意
保証書
お問い合わせ先

CH-HS20A

最大出力 140・160・180・200
加熱保証 1 2 3 4 5 6 7

揚げ物
切/入

◀ ▶

左IH
切/入

高温注意

●

保証 1 2 3 4 5 6 7

▶ ◀

右IH
切/入

電源
切/入

IIH