



standard

オートロック解除方法受話器を一度おろして
から再度おろして#*キーを押してリダイヤルしてください

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

保留 キャッチ リダイヤル